



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3609 0246	Vite	Screw	M12x100	8	
2	3610 0006	Valvola Aria	Air Valve	G1/4"	1	
3	1009 0349	Flangia Superiore	Upper Flange		1	
4	1210 0396	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x190,17	1	
5	0400 0109	Camicia	Piston Sleeve		1	
6	3607 0227	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x40	1	
7	1209 0078	Guarnizione Bonded	Bonded Seal	G1/8"	1	
8	2807 0033	Rondella Superiore	Upper Washer		1	
9	1800 1179	Membrana	Diaphragm	Ø200x27x35	1	
10	2807 0035	Rondella Inferiore	Lower Washer		1	
11	1802 0317	Molla	Spring		1	
12	3200 0156	Tappo Sfiato	Vent Cap	G1/4"	1	
13	3609 0219	Vite	Screw	M8x40	4	
14	3200 0145	Tappo	Cap	G1/4"	4	
15	1009 0350	Flangia Inferiore	Lower Flange		1	
16	0009 0713	Anello Raschiatore	Scraper Ring	WRM 10213	1	
17	0009 0710	Anello Antiestrusione	Anti-Extrusion Ring		1	
18	1210 0696	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3,53x25,8	1	
19	0424 0481	Corpo Valvola	Valve Body		1	
20	3605 0136	Vite Speciale	Special Screw		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
21	1209 0097	Guarnizione Bonded	Bonded Seal	G1/4"	1	
22	3200 0151	Tappo	Cap	G1/4"	1	
23	0009 0708	Anello Antiestrusione	Anti-Extrusion Ring		2	
24	1210 0689	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3,53x28,17	1	
25	0015 0210	Asta Valvola	Rod		1	
26	1210 0201	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x21,95	1	
27	1210 0197	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x39,34	1	
28	3009 0203	Chiusura Sede Valvola	Closing Seat Valve		1	
29	3622 0053	Vite Senza Testa	Stop Adjustable Nut	M10X35	1	
30	2409 0178	Pistone Valvola	Valve Piston		1	
31	1210 0219	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x52,07	1	
32	3009 0202	Sede Valvola	Valve Seat		1	

Kit Ricambi Spare Parts Kit

50	5015 0040	Kit Ricambi Valvola	Valve Repair Kit		1	
----	-----------	---------------------	------------------	--	---	--